

Sección: Fabricación
Plan: Centrífugas
Frecuencia: 1 Años
Fecha de ejecución:21-08-2024
Descripción del plan: Para centrífugas de Cristal N°1 y 2

Para Centrífugas de Cristal Silver Weibull

R	Realizar limpieza general de la centrífuga.
R	Realizar inspección del estado de las telas y entretelas.
R	Realizar limpieza del canasto.
R	Impregnar el canasto con gasoil para prevenir la oxidación.
R	Retirar e inspeccionar desgaste de los pistones.
R	Retirar membrana de tapa de fondo.
R	Realizar inspección visual de la tapa de membrana de fondo.
R	Inspeccionar estado de las chapas que fijan la membrana.
R	Controlar el estado de las articulaciones de la tapa de fondo.
R	Inspeccionar y controlar los pernos de la tapa de fondo; cambiar la totalidad de los pasadores.
R	Retirar e inspeccionar el arado (pala).
R	Inspeccionar el estado de los dos seguros del limpia vástago del eje de arado.
R	Inspeccionar y controlar el estado de los chaveteros del eje.
R	Inspeccionar y controlar el desgaste de la chaveta.
R	Inspeccionar y controlar el estado de los rodamientos de la centrífuga.

Revisión	Elaboración	Aprobaciones	
Revisó: LEI	Depto. Mantenimiento	Area origen: Depto. Mantenimiento	Area usuaria: Fábrica

	<h1>Formulario F-861</h1> <p>03-CEN-33P01</p>	GFPO17.V01
		Revisión:21-08-2024
		Página 1 de 1:

R	Realizar limpieza y acondicionamiento de todo el sistema de lubricación por niebla de aceite.
R	Realizar limpieza y cambio de filtros del sistema neumático.

R: Realizado OP: Operativo INC: Incompleto NR: No realizado

No existe tarea pendiente	
Realizado por: Subia Fernando	Supervisado por: Cabana Carlos

Revisión	Elaboración	Aprobaciones	
Revisó: LEI	Depto. Mantenimiento	Area origen: Depto. Mantenimiento	Area usuaria: Fábrica